

SURE[®] Washroom Cleaner & Descaler

Detergente disincrostante per il bagno in cartuccia
QuattroSelect[®]

Descrizione

SURE Washroom Cleaner & Descaler fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Washroom Cleaner & Descaler è un prodotto altamente concentrato per la pulizia giornaliera e periodica delle superfici dure del bagno resistenti all'acqua. La sua speciale formula combina gli eccellenti risultati di pulizia con la rimozione degli accumuli calcarei, specialmente nelle aree con acque dure.

Per un dosaggio accurato SURE Washroom Cleaner & Descaler deve essere dosato mediante il dosatore QuattroSelect di Diversey.

Caratteristiche principali

- Adatto alla pulizia e disincrostazione di tutte le superfici dure del bagno resistenti all'acqua
- Non lascia residui
- Senza profumo e coloranti
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori
- QuattroSelect è un sistema chiuso e bloccabile che non permette il contatto con il concentrato

Benefici

- Formula concentrata con eccellenti costi in uso
- Efficace detergenza e disincrostazione anche in aree con acque dure
- Adatto per l'utilizzo su superfici cromate e in acciaio inossidabile
- Riduce l'impatto ambientale
- Controllo dei dosaggi grazie al sistema QuattroSelect di Diversey
- QuattroSelect prevede due diverse velocità di riempimento, una per flaconi e una più veloce per secchi
- Massima sicurezza per gli operatori





SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Detergente disincrostante per il bagno in cartuccia QuattroSelect®

Modalità d'uso

SURE Washroom Cleaner & Descaler è disponibile in cartucce flessibili da 2,5 L adatte al dosatore QuattroSelect di Diversey.

Dosaggio:

Metodo Spray: 1%

Metodo in Secchio: 0.3%

Per una corretta diluizione consultare il manuale di installazione del sistema QuattroSelect.

Applicazione:

Ruotare la manopola seletrice gialla di QuattroSelect sul quadrante in corrispondenza del quale è alloggiato il prodotto.

Metodo Spray:

1. Riempire il flacone da 750 con l'apposito tubo di riempimento dei flaconi.
2. Vaporizzare la soluzione su un panno umido e strofinare.
3. Usare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco ostinato.
4. Risciacquare o sostituire il panno regolarmente.

Secchio:

1. Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola.
2. Applicare la soluzione con un panno o una spugna.
3. Utilizzare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco tenace.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico liquido incolore o giallo tenue

pH tal quale 2,2 ± 1

Peso Specifico (20°C) 1.07 .02

Viscosità (20°C) <50 mPa.s

I dati chimico – fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo staccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità del prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, SURE Washroom Cleaner & Descaler è utilizzabile su tutte le superfici dure resistenti all'acqua. Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua (es. legno non sigillato o sughero). Testare la compatibilità del prodotto in un punto poco visibile prima dell'utilizzo.

Informazioni ambientali

La formula di SURE Washroom Cleaner & Descaler è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B.

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

SURE Washroom Cleaner & Descaler è certificato Ecolabel: nr. di licenza EU NL/020/045