




# Lime-A-Way Extra®



## Disincrostante acido per lavastoviglie e attrezzatura da cucina

Con la sua formula concentrata dissolve rapidamente le incrostazioni e ripristina l'originale lucentezza. Un uso regolare aiuta a mantenere la lavastoviglie in condizioni ottimali. Prodotto privo di odore per rendere l'utilizzo più gradito.



- Formula a base acida in grado di rimuovere qualsiasi tipo di deposito calcareo
- L'uso regolare in presenza di acque dure garantisce una migliore efficienza della lavastoviglie
- Prodotto privo di odore



### ISTRUZIONI D'USO





1. Proteggere occhi e pelle indossando occhiali e guanti di protezione.
2. Svuotare la vasca e riempire con acqua pulita.
3. Dosare 5-25 ml/l di prodotto in base al grado di incrostazione.  
Se necessario spruzzare il prodotto nella zona di risciacquo.
- 4.-5. Accendere la macchina e lasciarla funzionare per 10-30 minuti.
6. Arrestare la macchina, svuotare la vasca, riempire con acqua pulita e attivare il dosatore del detergente.



### VALORE pH

Soluzione non diluita

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



### SICUREZZA

Solo per uso professionale!  
Indossare guanti protettivi.  
Non mischiare con altri prodotti!  
Per maggiori informazioni controllare l'etichetta e la scheda di sicurezza.  
Il colore del prodotto potrebbe variare da verde a giallino senza comprometterne la performance.

### FORMATO

2 x 5 lt

### CODICE

9035260

### STOCCAGGIO

Tenere la confezione ben chiusa.  
Conservare tra 0° e 45°C.

### SOLO PER USO PROFESSIONALE