



SCHEMA TECNICA

FLUX STOP TURAFALLE POLVERE

ELIMINA IMMEDIATAMENTE OGNI PICCOLA PERDITA DEL RADIATORE

CAMPO DI APPLICAZIONE

FLUX STOP TURAFALLE POLVERE elimina immediatamente ogni piccola perdita del radiatore. È resistente al calore e alle alte pressioni, non danneggia l'impianto di raffreddamento e non riduce il normale flusso nel radiatore, secondo il corretto utilizzo come da istruzioni.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche chimico-fisiche: polvere marrone
Idrosolubilità: completamente miscibile

MODO D'USO

Dopo aver verificato che il liquido abbia raggiunto il giusto livello, e che la temperatura dello stesso sia 80-90°C, mantenere il motore al minimo, e versare una piccola quantità di prodotto nel radiatore utilizzando il tappo come misurino. Verificare che la perdita si sia fermata. Ripetere l'operazione se necessario, ripristinando il livello del liquido. Spegnere il motore e attendere 10 minuti prima di riavviare, onde evitare che il prodotto in eccesso possa occludere le gole. Conservare il prodotto rimanente.

FORMATI DISPONIBILI

Flacone da 65g

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.