



SCHEMA TECNICA

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

ODORBACT OUT

**DISINFETTA E DEODORA IL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AUTO
GREEN FOREST**

CAMPO D'APPLICAZIONE

Odorbact out PMC è uno spray disinfettante che disinfetta e deodora il sistema di climatizzazione auto, neutralizza i cattivi odori e vanta attività battericida e fungicida.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N°7604.

Composizione: 100g contengono: Benzalconio cloruro 0,1g; Bifenil-2-olo 0,02g; Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100,00g. Contiene: Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalol.

CARATTERISTICHE FISICHE

Proprietà fisiche:	aerosol
Valore del pH:	non applicabile
Densità a 20°C:	0.8 g/cm ³
Solubilità in acqua:	parzialmente solubile

MODO D'USO

- ✓ Non fumare durante l'applicazione.
- ✓ Accertarsi che l'accendisigari e gli altri dispositivi elettrici non siano inseriti.
- ✓ Aprire eventuali vani presenti all'interno dell'abitacolo (cassetti, porta oggetti ecc.).
- ✓ Aprire le bocchette di areazione dell'impianto di climatizzazione.
- ✓ Chiudere i finestrini e l'eventuale tetto apribile.
- ✓ Posizionare la bombola spray in verticale alla base del sedile del passeggero.
- ✓ Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo per consentire lo svuotamento totale.
- ✓ Uscire dall'abitacolo e chiudere la portiera.
- ✓ Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti.
- ✓ Aprire le portiere e aerare.

FORMATI DISPONIBILI

Bomboletta da 150mL

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.